




LEWENSTEIN

HANDLEIDING



Couture 120

HANDLEIDING

Deze machine is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij omgang met een naaimachine kan men net als bij elk ander elektrisch apparaat gewond raken. Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door.

 **GEVAAR** - Om het risico op brandwonden brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen.

Trek niet aan het snoer bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact. Pak de stekker stevig vast, niet het snoer.

1. Bewaar de handleiding op een geschikte plaats in de buurt van het apparaat. Geef de handleiding mee wanneer u het apparaat aan iemand anders overdoet.
2. Haal altijd de netstekker uit het stopcontact wanneer u niet met de machine werkt. Zo voorkomt u gevaar voor ongelukken door onbedoeld inschakelen.
3. Haal eerst de netstekker uit het stopcontact, voordat u het lampje verwisselt of onderhoud aan de machine pleegt. Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok.
4. Trek de netstekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Pak bij het uittrekken de stekker en niet het snoer vast.
5. Gebruik de naaimachine uitsluitend in droge ruimtes.
6. Wanneer de naaimachine, de voetschakelaar of het netsnoer zichtbare schade vertoont: Laat de schade eerst door de klantendienst repareren, voordat u de naaimachine opnieuw gebruikt.
7. Laat kinderen of verstandelijk gehandicapten niet zonder toezicht met het apparaat omgaan: zij kunnen mogelijke gevaren niet altijd juist inschatten. Berg elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen op.
8. Gebruik de machine nooit met geblokkeerde ventilatieopeningen. Houd de ventilatieopeningen van de machine alsmede het voetpedaal vrij van pluïsjes, stof en stofafval.
9. Laat kinderen niet met de naaimachine spelen.
10. Gebruik de machines nooit als de luchtgaten geblokkeerd zijn. Houd de luchtgaten vrij van stof, vuile deeltjes en overschotten.
11. Plaats nooit iets op het voetpedaal.
12. Dit apparaat kan niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) met een verminderde fysieke, gevoelige of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
13. Kinderen zouden onder toezicht moeten staan om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
14. Zorg dat de werkplek op orde is. Als de werkplek niet op orde is, kan dat ongelukken tot gevolg hebben.
15. Zorg voor een goede verlichting tijdens het werken!
16. Draag geen wijde kleding of sieraden, omdat die door bewegende delen kunnen worden gegrepen.
17. Voorkom een onnatuurlijke lichaamshouding. Zorg voor een stevige ondersteuning en zorg altijd voor evenwicht.
18. Pas altijd goed op! Let erop wat u doet. Werk altijd met overleg. Gebruik de naaimachine in geen geval wanneer u niet geconcentreerd bent of wanneer u zich niet goed voelt.
19. Wanneer ongelukken kunnen worden herleid tot onzorgvuldigheid in de omgang met het apparaat of wanneer de veiligheidsvoorschriften in de handleiding niet in acht zijn genomen, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid voor dergelijke schade.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


NAMEN EN FUNCTIES.....	4	KNOPEN AANNAAIEN.....	39
AANSCHUIFTAFEL.....	7	AUTOMATISCHE CORDON- EN STOPSTEEK.....	40
ACCESSOIRES.....	7	RITSEN INZETTEN.....	41
DE MACHINE AANSLUITEN.....	8	SCHULPZOMEN.....	43
VOETPEDAAL.....	8	PATCHWORK.....	44
FUNCTIE VAN IEDER ITEM.....	9	DECORATIEVE STEKEN.....	44
A. START/STOP KNOP.....	9	NAAIEN VAN EEN OOG.....	45
B. RETOURSTIK KNOP.....	9	BIEZEN NAAIEN.....	46
C. LANGZAAM NAAIEN KNOP.....	9	QUILTEN.....	46
D. NAALDPOSITIE KNOP.....	9	TWEELINGNAALD.....	47
E. SNELHEIDSREGELAAR.....	9	NAAIEN MET DE VRIJE ARM.....	48
F. PERSVOETHEFBOOM.....	10	ONDERHOUD.....	48
G. TRANSPORTEUR VERZINKKNOP.....	10	FOUTMELDINGEN.....	50
H. PERSVOETDRUK KNOP.....	11	VERHELPE VAN STORINGEN.....	51
I. HANDWIEL.....	11	SPECIFICATIES.....	52
HARDE KAP.....	11		
STEEK SELECTEREN.....	12		
DRAADSPANNING AFSTELLEN.....	16		
INSTELLEN VAN LED LICHT en GELUID.....	17		
INSTELLEN VAN SPOEL.....	18		
INRIJGEN VAN DE MACHINE.....	20		
AUTOMATISCH DRAADINRIJGER.....	22		
NAAIVOET VERWISSELEN.....	24		
STOF-, GAREN- EN NAALDTABEL.....	25		
NAALD VERWISSELEN.....	25		
BEGINNEN MET NAAIEN.....	26		
A. BEGIN EN EINDE VAN DE NAAD.....	26		
B. ACHTERUIT NAAIEN.....	27		
C. AUTOMATISCHE AFWERKSTEEK.....	28		
D. NAAIEN VAN HOEKEN.....	28		
E. NAAIEN VAN DIKKE STOFFEN.....	29		
F. NAAIEN OVER OVERLAPPINGEN.....	29		
G. BREEDTE VAN UW ZOOM.....	30		
RECHTSTIKKEN.....	31		
REKBARE STEKEN.....	32		
ZIGZAG STEKEN.....	33		
QUILT STEEK.....	33		
MULTI ZIGZAG STEEK.....	34		
APPLICEREN.....	34		
RANDEN AFWERKEN.....	35		
BLINDZOMEN.....	36		
KNOOPSGATEN NAAIEN.....	37		

NAMEN EN FUNCTIES


1. Langzaam naaien knop
2. Naaldpositie knop
3. Snelheidsregelaar schuifknop
4. Steek selectie knoppen
5. Informatie display
6. Bedieningspaneel
7. Handwiel
8. Lichtkap
9. Retourstik knop
10. Start/Stop knop
11. Aanschuiftafel
12. Afwerksteek knop
13. Sneltoetsen voor basissteken
14. Steekkeuze knop
15. Steeklengte knop
16. Steekbreedte knop
17. Naaldstoppositie knop
18. Tweelingnaald toets




19. Persvoetdruk regelaar
20. Naaldinrijghevel
21. Draadafsnijder
22. Knoopsgathevel
23. Persvoethouder
24. Persvoethouderschroef
25. Transporteur



- 26. Draadinrijg geleider
- 27. Naaldklem draadgeleider
- 28. Naald
- 29. Naaivoet
- 30. Steekplaat
- 31. Spoelafdekplaatje
- 32. Naaldklemschroef
- 33. Persvoethefboom
- 34. Vergrendelknop
- 35. Ontgrendelingsknop




- 36. Bovenkap
- 37. Stekenoverzicht
- 38. Spoelwinder-
draadgeleider
- 39. Draadgeleider
- 40. Draadspanningsknop
- 41. Draadhevel
(binnenin)
- 42. Draadafsnijder
- 43. Spoelwinder-afslag
- 44. Spoelwinder-as
- 45. Spoelwinder-
draadgeleider
- 46. Inrijggeleider
- 47. Garenpen
- 48. Garenklostegenhouder klein
- 49. Garenklosviltje
- 50. Extra garenpen opening




* Open de bovenkap door de rechter voorkant van de klep op te tillen.

- 51. Handvat
- 53. Aan/uit-schakelaar
- 54. Stekkeringang
- 55. Voetpedaal aansluiting
- 56. Voetpedaal
- 57. Netsnoer



- 58. Transporteur verzinkknop


ACHTERAANZICHT



AANSCHUIFTAFEL


A. OPENEN VAN DE ACCESSOIREDOOS

Trek de bovenkant van de accessoiredoos naar u toe.



B. VERWIJDEREN VAN DE AANSCHUIFTAFEL


Druk uw vinger aan de linker onderzijde van de aanschuiftafel en schuif deze naar links. Om weer te bevestigen, plaats de aanschuiftafel terug en schuif naar rechts.



ACCESSOIRES

De accessoires zitten in de accessoiredoos.

1. Decoratieve voet (B)
2. Overlockvoet (C)
3. Blindzoomvoet (D)
4. Ritsvoet (E)
5. Schroevendraaier voor steekplaat
6. 4 spoelen (1 in de machine)
7. Tornmes
8. Schroevendraaier
9. Stofkwast
10. Quiltgeleider
11. Garenklostegenhouder
12. Garenklostegiltje
13. Extra garenpen
14. Naalden
15. Knoopsgatvoet
16. Standaard naaivoet (A) (aan de machine)
17. Garenklostegenhouder klein (aan de machine)



DE MACHINE AANSLUITEN

1. Zet de machine op een stabiele tafel.
2. Steek het netsnoer in de stekkeringang van de machine.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Zet de aan/uit-schakelaar op AAN.


⚠ GEVAAR: Als bescherming tegen een elektrische schok.

Laat de machine nooit onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact bij geen gebruik en voor onderhoud.

⚠ WAARSCHUWING: Om risico op brand, elektrische schok of letsel te voorkomen.

Trek niet aan het snoer maar aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen.

5. Bij het aanzetten gaat de naaiverlichting aan.
6. Om de machine uit te zetten, zet de aan/uit-schakelaar op UIT (O) en haal de stekker uit het stopcontact.



VOETPEDAAL

Bij gebruik van het voetpedaal kan de start, stop en snelheid met de voet geregeld worden.

Wanneer het voetpedaal is aangesloten is de start/stop knop uitgeschakeld. (Zie pagina 9)

1. Zet de aan/uit-schakelaar op UIT. (Symbool O)
2. Steek de stekker in de voetpedaalaansluiting van de machine.
3. Zet het voetpedaal op de grond.
4. Zet de aan/uit-schakelaar op AAN.
5. De naaiverlichting gaat branden.
6. Hoe dieper het voetpedaal wordt ingedrukt, hoe harder de machine gaat naaien. De machine stopt als u uw voet van het voetpedaal haalt.


Tap Functie

Als u het voetpedaal snel indrukt en weer loslaat, wordt de naaldstand gewijzigd.

LET OP: De naaldstoppositie wordt niet gewijzigd.

⚠ WAARSCHUWING: Om risico op brand, elektrische schok of letsel te voorkomen.

1. Zet de machine UIT wanneer het voetpedaal wordt aangesloten.
2. Behandel het voetpedaal voorzichtig en laat het niet vallen. Leg niets bovenop het voetpedaal.
3. Gebruik alleen het voetpedaal dat bij de machine is geleverd. (Type C-9001)



DIVERSE FUNCTIES


A. START/STOP KNOP

De machine begint te naaien als de start/stop knop wordt ingedrukt en stopt als de knop opnieuw wordt ingedrukt. De machine begint langzaam met naaien.

WAARSCHUWINGSLAMPJE

Groene verlichting "AAN": Klaar om te naaien of de spoel op te winden.

Rode verlichting "AAN": De naaivoet is in de hoogste positie of de knoopsgathevel is niet in de laagste stand. Zolang het lampje rood



Als de knoopsgathevel niet goed naar beneden is, wordt het waarschuwinglampje rood. De machine naait 2-3 steken en stopt dan. (Zie pagina 37, 40)

Als de bovendraad niet is ingeregen, stopt de machine na een paar cm. (Bovendraadsensor)

LET OP:

Wanneer het voetpedaal is aangesloten, is de start/stop knop uitgeschakeld.

B. RETOURSTIK KNOP

De machine naait langzaam achteruit zolang de retourstik knop ingedrukt wordt en stopt als deze wordt losgelaten.

LET OP:

- Wanneer het voetpedaal is aangesloten, is de snelheid van de retoursteek afhankelijk van de omstandigheden wanneer deze knop wordt ingedrukt.

Terwijl u op het voetpedaal drukt;

de snelheid van de retoursteek vertraagt niet. Pas de snelheid aan met het voetpedaal.

Terwijl u het voetpedaal loslaat;

de snelheid van de retoursteek vertraagt.

- Als het voetpedaal wordt ingedrukt, stopt het naaien niet, zelfs niet als de retourstik knop wordt losgelaten. Om te stoppen met naaien, laat het voetpedaal los.

- Afhankelijk van de snelheid, wanneer op de retourstik knop wordt gedrukt, gaat de machine een halve steeklengte naaien en vervolgens de retoursteek.

C. LANGZAAM NAAIEN KNOP

Tijdens het naaien, zal bij indrukken van deze knop de machine langzaam gaan naaien. Bij het opnieuw indrukken gaat de machine verder met de oorspronkelijke snelheid.

D. NAALDPOSITIE KNOP

Bij een druk op deze knop verandert de naald zijn boven of beneden positie.

De naaldSTOPpositie wordt gewijzigd met de naaldstoppositie knop. (Zie pagina 12)

E. SNELHEIDSREGELAAR SCHUIFKNOP

Schuif de knop naar rechts om sneller te naaien (►►) en naar links om langzamer te naaien (►).

LET OP:


Als het voetpedaal is aangesloten, begrenst deze schuifknop de maximale snelheid.

F. PERSVOETHEFBOOM

Met deze hefboom wordt de naaivoet op en neer bewogen.

LET WEL:

De machine naait niet als de persvoethefboom omhoog staat. Wel kan de spoelwinder bediend worden.




G. TRANSPORTEUR VERZINKKNOP

LET OP:

Bij het inschakelen van de transporteur komt deze omhoog zodra u begint met naaien.

- a: Vooraanzicht
- b: Achteraanzicht
- c: Transporteur

De transporteur komt juist boven de steekplaat uit om de stof te transporteren. Voor normaal naaiwerk staat de transporteur verzinkknop naar rechts. De transporteur staat dan in de juiste positie. Voor bijzondere bezigheden als borduren uit de vrije hand of stoppen etc., kan de transporteur worden uitgeschakeld door de verzinkknop naar links te schuiven. De stof moet dan met de hand transporteren.



H. PERSVOETDRUK KNOP


Bij een juiste persvoetdruk worden stoffen goed getransporteerd tijdens het naaien. De instelling van de persvoetdruk wordt bepaald door het gewicht van de stof die wordt genaaid.

Voor lichte stoffen zoals vitrage, batist, enz. wordt de druk verlaagd. Voor zware stoffen zoals spijkerstof of canvas wordt de druk verhoogd.

Om de druk te verhogen, draai de knop naar 5. (○○○○○)

Om de druk te verlagen, draai de knop naar 1. (○)

Draai voor de meeste stoffen de knop naar 3. (○○○)



I. HANDWIEL

Wanneer u het handwiel naar u toe draait, beweegt de naald omhoog en omlaag. Gebruik dit wanneer u de naald handmatig omhoog en omlaag wilt bewegen, bijvoorbeeld wanneer u één steek tegelijk naait.


Wanneer de naald in de bovenste positie staat, staat het merkteken (a) op het handwiel ook in de bovenste positie.

LET OP:

Draai het handwiel naar u toe. Als u het in de tegenovergestelde richting draait, kan de draad in de knoop raken.

HARDE KAP

Dek de machine af met de harde kap wanneer deze niet in gebruik is.



STEEK SELECTEREN

De machine heeft 120 verschillende steken.
(Zie pagina 13 "STEKENOVERZICHT".)

Bij het aanzetten van de machine wordt steek ^{a0} geselecteerd en weergegeven op het display.

1. STEEKNUMMER INDICATIE

De indicator geeft 3 steekmodi aan.

A. Steeknummer

B. Steeklengte

C. Steekbreedte

De modi worden gewijzigd door op elke modusknop (A-C) te drukken.

Het indicatielampje (a-c) van de geselecteerde modus licht op.

Wanneer u van steek verwisselt, worden de steeklengte en -breedte opnieuw ingesteld op de vooraf ingestelde steeklengte en -breedte.

Selecteer daarom eerst de gewenste steek en pas vervolgens de steeklengte en -breedte aan.

D. AUTOMATISCHE AFWERKSTEEK

Bij het indrukken van deze knop worden afwerksteken genaaid aan het begin en einde van de naad. (Zie pagina 28 voor voor meer informatie.)

E. NAALDSTOPPOSITIE TOETS

Aan het einde van de naad kan de naaldstoppositie gewijzigd worden door het indrukken van deze knop.

Wanneer het indicatielampje brandt, stopt de naald in de hoogste positie.

Wanneer het indicatielampje uit is, stopt de naald in de laagste positie.


Bij het inschakelen van de machine is de naaldstoppositie ingesteld op de hoogste positie.

F. TWEELINGNAALD TOETS

Bij gebruik van een tweelingnaald druk op de tweelingnaald toets en de steekbreedte wordt verkleind.

Deze functie voorkomt dat de naald op de steekplaat of naaivoet terecht komt.

Zie pagina 47.




2. EEN BASISSTEEK SELECTEREN

De meest gebruikte steken kunnen direct worden geselecteerd.

Druk hiervoor op één van de sneltoetsen voor basissteken.

Het lampje van de steekkeuze gaat branden en het geselecteerde steekkeuze nummer verschijnt op het display.



3. OVERIGE STEKEN SELECTEREN

1. Druk op steekkeuze knop (A).

Het lampje gaat branden en een steekkeuze nummer verschijnt op het display. (Niet nodig als de steekkeuze al is geselecteerd.)

2. Selecteer het nummer van de gewenste steek door op de steekselectie knoppen (a-d) te drukken.

a. Linkerkant "+" knop

Groep verandert of nummer gaat per tientallen omhoog.

b. Linkerkant "-" knop


Groep verandert of nummer gaat per tientallen omlaag.

c. Rechterkant "+" knop

Nummer gaat per cijfer omhoog.

d. Linkerkant "-" knop

Nummer gaat per cijfer omlaag.



Het steeknummer kan niet verandert worden tijdens het naaien.

4. STEEKKEUZE KAART

Alle steken en nummers vindt u onderstaande tabel.

Kijk op de volgende pagina als u de instellingen wilt veranderen.

NUTTIGE STEKEN

a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9
c0	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9										

DECORATIEVE STEKEN

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
																			
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
																			
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
																			
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89										
																			

5. STEEKLENGTE

Bij het selecteren van een steek is de steeklengte automatisch vooraf ingesteld.

Als u deze wilt wijzigen, doe dan het volgende:


1. Druk op de steeklengte knop (B).
Het lampje gaat branden en de steeklengte verschijnt op het display.
 2. Verander de steeklengte door op de steekkeuze knoppen (a-d) te drukken.

Om de steeklengte te verhogen, druk op "+" (a of c).
Om de steeklengte te verkleinen, druk op "-" (b of d).
- Zowel de linker als de rechter "+" en "-" knoppen werken hetzelfde.
 - De steeklengte kan tijdens het naaien aangepast worden.
 - Bij het bereiken van de maximale of minimale waarden, klinkt er een pieptoon.

De maximale en minimale waarden verschillen afhankelijk van de gekozen steek.

Als u de pieptoon uitschakelt, klinkt het meldingsgeluid niet.

(Zie pagina 17.)



6. STEEKBREEDTE

Bij het selecteren van een steek is de steekbreedte automatisch vooraf ingesteld.

Als u deze wilt wijzigen, doe dan het volgende.

1. Druk op de steekbreedte knop (C).
Het lampje gaat branden en de steekbreedte verschijnt op het display.
2. Verander de steekbreedte door op de steekkeuze knoppen (a-d) te drukken.

Om de steekbreedte te verhogen, druk op "+" (a of c).

Om de steekbreedte te verkleinen, druk op "-" (b of d).

- Zowel de linker als de rechter "+" en "-" knoppen werken hetzelfde.
- De steekbreedte kan tijdens het naaien aangepast worden.
- Bij het bereiken van de maximale of minimale waarden, klinkt er een pieptoon.

De maximale en minimale waarden verschillen afhankelijk van de gekozen steek.

Als u de pieptoon uitschakelt, klinkt het meldingsgeluid niet.

(Zie pagina 17.)

NAALDPOSITIE

Bij rechte steken (No. a0, a1, a2, a4, a5) wordt de naaldpositie veranderd in plaats van de steekbreedte.


0.0: Linker naaldpositie

3.5: Midden naaldpositie

7.0: Rechter naaldpositie


Om de naald naar links te verplaatsen, druk op "-" (b of d).

Om de naald naar rechts te verplaatsen, druk op "+" (a of c).



DRAADSPANNING AFSTELLEN


Normaal, als de bovendraadspanning is ingesteld op "4", is de draadspanning geschikt voor het meeste naaiwerk. Als het lastig is de gewenste draadspanning te verkrijgen, vanwege het gebruik van bijzondere stoffen of garens, kan de bovendraadspanning worden ingesteld zoals hieronder weergegeven.



Draadspanningsgids


A. De juiste draadspanning

Boven- en onderdaad verknopen in het midden van de stof.




B. De onderdraad verschijnt aan de bovenkant van de stof.

Draai de draadspanningsknop naar links "-".




C. De bovendraad verschijnt aan de onderkant van de stof.

Draai de draadspanningsknop naar rechts "+".




D. Draadspanning bij zigzag steken

Bij zigzag steken moet de spanning een beetje losser staan dan bij rechte steken. U verkrijgt een mooiere steek als de bovendraad net aan verschijnt aan de onderkant van de stof.




Handige aanwijzing

Als uw naaiwerk eruit ziet als de afbeelding rechts, de steek ziet er aan de bovenkant mooi uit, maar de onderkant vertoont lussen, kan het zijn dat de bovendraad niet correct is ingeregend door de bovenspanning. Zie pagina 20 voor het goede inrijgschema.




* Als de onderdraad aan de bovenkant van de stof zichtbaar is en het naar links draaien aan de spanningsknop "-" helpt niet, kan het zijn dat de spoel verkeerd is geplaatst. Zie pagina 19 en plaats de spoel correct.




INSTELLEN VAN LED LICHT en GELUID

Het LED licht kan aan en uit gezet worden. Door de pieptoon aan en uit te zetten, kun je de machine bedienen zonder geluid.

1. Zet de aan/uit-schakelaar op UIT (O)



2. Duw de spoelwinderas naar rechts.



3. Stel elke functie in zoals hieronder.


a: LED lamp

Zet de aan/uit-schakelaar op AAN terwijl de Start/Stop knop ingedrukt wordt.


b: Geluid

Zet de aan/uit-schakelaar op AAN terwijl de langzaam naaien knop wordt ingedrukt.

Om handelingen a en b tegelijkertijd uit te voeren, druk tegelijkertijd op de start/stop knop en langzaam naaien knop en zet de machine AAN.



4. Druk de spoelwinderas naar links.



* Wanneer de aan/uit-schakelaar uit en weer wordt ingeschakeld keert de machine terug naar de standaard instellingen. (LED licht AAN, geluid AAN). Druk dan alleen op de aan/uit-schakelaar.



LET OP: Om ongelukken te voorkomen.

- Als de pieptoon wordt uitgeschakeld, klinkt het waarschuwingsgeluid niet wanneer de machine verkeerd wordt bediend. Let op bij het gebruik van de machine.
- Druk bij het aanzetten van de aan/uit-schakelaar op geen enkele andere knop dan de start/stop knop of de langzaam naaien knop. Dit kan storingen veroorzaken.



HET SPOELTJE

A. VERWIJDER DE SPOEL

1. Breng de persvoethefboom omhoog.
2. Duw de afdekplaat ontgrendelingsknop naar rechts en neem het spoelafdekplaatje weg.
3. Haal het spoeltje uit de machine.

OPMERKING:

Gebruik de plastic spoel die voor dit model bedoeld is.





B. OPSPOELEN VAN HET SPOELTJE


1. Open de bovenklep.
2. Plaats de spoel op de garenwinderas met de groef (a) op de veer (b) van de garenwinderas. Druk de spoel naar rechts om de spoelwinder in te schakelen.
3. Plaats het garenklosviltje (c) aan de rechterkant van de garenpen. Plaats de garenklos zodanig op de pen dat de draad vanaf de voorkant kan afrollen. Plaats de garenklostegenhouder (d) zo ver als mogelijk op de garenpen, eventueel andersom, naar gelang de grootte van de garenklos.
e: Grote garenklos f: Kleine garenklos

Gebruik de kleine garenklostegenhouder (g) bij het gebruik van getwijnd garen. Laat een kleine opening tussen de garenklostegenhouder en de garenklos (h) voor soepel draadtoevoer.

4. Houd de draad met beide handen vast en geleid de draad door de achterste opening. Breng de draad naar voren en door de inrijgeleider van rechts naar links.
5. Breng de draad naar achteren en haal deze door draadgeleider (i) van links naar rechts.
6. Geleid de draad vervolgens naar rechts, vanaf achter onder de geleider (j) door. Vervolgens om draadgeleider (k) heen tegen de klok in door de spanningsplaatjes.



7. Houd de draad met de linkerhand vast en wikkel deze 4-5 keer met de klok mee op de spoel.
8. Haak de draad onder de voorvleugel van de garenwinder (l) van links naar rechts en snij de draad af.
9. Start de machine door op de start/stop knop of het voetpedaal te drukken. Het opspoelen van het spoeltje stopt automatisch als de spoel vol is. (Laat het voetpedaal los.)
10. Druk het spoelmechanisme naar links. Verwijder de spoel van de garenwinderas en snij de draad af met de draadafsnijder (m).




C. PLAATSEN VAN DE SPOEL

! LET OP: Om ongelukken te voorkomen

Zet de aan/uit-schakelaar op UIT voordat u onderstaande handeling uitvoert.

1. Plaats de spoel in het spoelhuis (a) zodanig dat de draad tegende klok in afwikkelt.
2. Trek de draad in inkeping (b) terwijl u de spoel tegenhoudt.
3. Geleid de draad door de groef zoals afgebeeld. Trek de draad naar rechts om af te snijden (c).
4. Klik het spoelafdekplaatje terug in de steekplaat met de lipjes aan de linkerkant in de gaten van de steekplaat, druk de rechterkant van het spoelafplaatje naar beneden totdat deze vastklikt.




OPMERKING:

U kunt beginnen met naaien zonder de onderdraad naar boven te halen.


Als u de onderdraad wel wilt ophalen, kijk op pagina 30.

INRIJGEN VAN DE MACHINE



A. DE MACHINE VOORBEREIDEN

1. Doe de persvoethefboom naar boven.
2. Breng de naald omhoog door het handwiel naar u toe te draaien of druk op de start/stop knop.
Markering (a) op het handwiel komt naar boven.
(Laat de markering staan tot de naald is ingeregen.)
3. Zet de aan/uit-schakelaar op UIT (O)



LET OP: Om ongelukken te voorkomen.

Als de machine niet wordt uitgezet kan dit tot letsel leiden.


B. PLAATS DE GARENKLOS OP DE GARENPEN

4. Open de bovenkap en plaats de garenklos als hieronder is aangegeven.

- Duw de garenklossen aan de linkerkant naar boven.
- Plaats de klos zodanig op de pen dat de draad . vanaf de voorkant kan afrollen
- Plaats de garenklostegenhouder op de pen zo ver als mogelijk is. (Zie afbeelding.)


b: Garenklosviltje c: Garenklostegenhouder
Draai de garenklostegenhouder eventueel om naar gelang de grootte van de garenklos.

d: Grote garenklos e: Kleine garenklos
Gebruik de kleine garenklostegenhouder (f) bij het gebruik van getwijnd garen. Laat een kleine opening tussen de garenklostegenhouder en de garenklos (g) voor soepel draadtoevoer.




C. INRIJGEN VAN DE BOVENDRAAD

5. Houd de draad met beide handen vast en geleid de draad door de achterste opening. Breng de draad naar voren en door de inrijgeleider van rechts naar links.




6. Geleid de draad naar achteren en breng hem van rechts naar links.



7. Breng de draad naar links en trek deze door de gleuf naar beneden.



8. Breng de draad van rechts naar links en weer naar boven.





9. Om de draad door de draadhevel te krijgen volgt u de pijlen en trekt u de draad naar boven zodat de draad (h) raakt.




10. Trek de draad naar beneden door de gleuf.

11. Trek de draad door de draadgeleider (i) van af rechts.



12. Geleid de draad door het naaldooch van voor naar achteren.
Zie op de volgende paragraaf hoe u de automatische draadinsteker kunt gebruiken.



D. DE AUTOMATISCHE DRAADINRIJGER

LET OP:


De automatische draadinrijger is met name bedoeld voor naaldikte 80 (12), 90 (14) of 100 (16) en garendikte 50-100.




LET OP: Om ongelukken te voorkomen.

- Plaats geen vingers onder de naald.
- Let op dat de naald correct is geplaatst. Indien de naald niet correct is geplaatst, is inrijgen niet mogelijk of het kan een storing veroorzaken. (Zie pagina 25.)
- Draai niet aan het handwiel wanneer de naald-inrijghevel omlaag staat.
- De naaldinrijger kan niet worden gebruikt bij gebruik van speciaal garen zoals transparant nylongaren.

1. Breng de persvoethefboom en naald omhoog.
De markering (a) op het handwiel komt naar boven.



2. Zet de aan/uit-schakelaar op UIT. (O)



LET OP: Om ongelukken te voorkomen.

Indien de machine niet wordt uitgezet, kan dit tot verwondingen leiden.

3. Leid de draad door opening (b) van de naaldstang draadgeleider vanaf de rechterkant. Trek de draad de naaldstang draadgeleider voorzichtig verder naar beneden totdat u de aanschuiftafel bereikt.

4. Breng de draad omhoog en leid deze van rechts naar links door de naaldinrijggeleider (c). Trek nu de draad strak en deze gaat automatisch door de draadhouder (d).

LET OP:

Zorg ervoor dat de draad door draadhouder (d) gaat. Als de draad niet door de draadhouder gaat, wordt de naald niet ingeregend.

5. Haak de draad in draadafsnijder (e) van achter naar voren. Trek aan de draad en snijd deze af.

6. Breng de naaldinrijghevel omlaag. Duw de naaldinrijghevel (f) helemaal naar beneden. De naaldinrijger zal naar beneden gaan en de draad door het oog van de naald brengen.

7. Laat de naaldinrijghevel los. De draad door het oog van de naald is:


A. Een lus:

Trek aan de lus en haal het draadeinde verder door het oog van de naald.

B. Vast komen te zitten in de inrijger:

Verwijder de vastzittende draad uit de inrijger en trek het draaduiteinde eruit.

8. Breng de naaivoet omhoog, haal de draad onder de naaivoet door en trek het ongeveer 10 cm. naar achteren.



VERWISSELEN VAN DE NAAIVOET


Welke naaivoet u gebruikt, hangt af van de steek die u wilt maken, of welk werkstuk u maakt.

A. VERWISSELEN VAN DE NAAIVOET


Gebruik de juiste naaivoet voor elk naaipatroon of werkwijze.

⚠ LET OP! Om ongelukken te voorkomen.

Zet de aan/uit-schakelaar op **UIT** voordat u de voet verwisselt.



1. Draai het handwiel naar u toe tot de naald in de hoogste positie is.
Markering (a) komt naar boven.
2. Doe de persvoethefboom omhoog.
3. Verwijder de voet door op hevel (b) te drukken.
De naaivoet komt los.
4. Plaats de gewenste voet met de pin (c) onder de deuleuf (d) van de voethouder.
5. Laat de voethouder zakken met de persvoethefboom zodanig dat de voet in de houder klikt.
De pin past in de deuleuf.
Mocht de naaivoet niet in één keer vastzitten, probeer dan de deuleuf van de persvoethouder in te drukken.




B. VERWIJDEREN VAN DE PERSVOETHOUDER

Verwijder de persvoethouder wanneer u de machine schoonmaakt of een andere naaivoet bevestigt.
machine or attaching extra foot (option).

⚠ LET OP! Om ongelukken te voorkomen.


Zet de aan/uit-schakelaar op **UIT** voordat u onderstaande handeling uitvoert.



1. Verwijder de naaivoet.
Zie vorige alinea "VERWISSELEN VAN DE NAAIVOET".
2. Schroef de persvoetschroef (a) los met de schroevendraaier voor de steekplaat en verwijder de voethouder.
De persvoethouder komt los.
3. Bij het weer monteren, schuif de persvoethouder zo hoog mogelijk op de persvoetstang (b).
4. Draai de persvoetschroef vast met de schroevendraaier voor de steekplaat.

LET OP:

Draai niet te hard aan met een commercieel verkrijgbare grote schroevendraaier. Dit zal de oorzaak zijn van de storing.



STOF-, GAREN- EN NAALDTABEL

Gebruik de standaard naalden. De dikte van de naald moet overeenstemmen met de dikte van de draad.

Stofsoort		Garendikte	Naaldsoort of dikte
Dunne stoffen	Dunne katoen, zijde, Synthetisch kant, Batist etc.	Katoen #80 - 100 Zijde 60 - 80 Synthetisch 80 - 100	9/70-11/80
Middelzware stoffen	Katoen medium, zware synthetische stoffen, poplin, fluweel, dunne wollen stoffen en linnen.	Katoen 50 - 80 Zijde 50 Synthetisch 80 - 100	11/80-14/90
Zware stoffen	Zware katoen, medium tot zware dikke wollen en spijkerstof.	Katoen 30 - 50 Zijde 50 Synthetisch 30 - 60	14/90-16/100
Stretchstoffen	Rekbare stoffen	Synthetisch 50 - 80 Zijde 50 Garen voor rekbare stoffen	11/80-14/90 Naald voor rekbare stoffen en synthetische stoffen


Gebruik een huishoud naaimachinaanaald.

NAALD VERWISSELEN

Door de steekplaat af te dekken, wordt voorkomen dat de naald in de machine valt.

LET OP! Om ongelukken te voorkomen.

Zet de aan/uit-schakelaar op **UIT** voor u de de naald verwisselt.




1. Draai het handwiel naar u toe tot de naald in de hoogste positie is.
Markering (a) komt naar boven.
2. Doe de persvoethefboom omlaag.
3. Houd de naald met de linkerhand vast en draai de naaldklemschroef los met de meegeleverde schroevendraaier.
4. Verwijder de naald.
5. Zet de nieuwe naald in de naaldklem met de platte kant naar achteren en duw zo ver mogelijk omhoog.
LET OP: Zorg ervoor dat de naald pin (b) raakt.
6. Draai de naaldklemschroef lichtjes vast met uw vingers, draai vervolgens de naaldklemschroef wat vaster met de meegeleverde schroevendraaier.
LET OP: Draai de naaldklemschroef niet te strak aan


LET OP: Om ongelukken te voorkomen.

- Gebruik geen verbogen naalden of naalden met een beschadigde punt.

Voordat u de naald inbrengt, controleer eerst de naald door deze op een vlak oppervlak te leggen.



- Indien de naald niet correct is geïnstalleerd, zal inrijgen of naaien niet mogelijk kunnen zijn, de naald kan breken of de machine kan defect raken.



BEGINNEN MET NAAIEN

Als u de machine aanzet, is de rechte steek ^{ao} (midden) ingeschakeld.

A. BEGIN EN EINDE VAN DE NAAD

1. Controleer de naaivoet [naaivoet A].
Zie pagina 24 hoe u naaivoeten moet verwisselen.

2. Breng de naald omhoog door op de naaldstandtoets te drukken of het handwiel naar u toe te draaien.

3. Plaats de stof onder de voet en doe de voet omlaag.
Het lampje van de start/stop knop gaat groen branden.

4. Doe beide draden naar achteren en druk op de start/stop knop of druk het voetpedaal in.
Houd de draden losjes vast bij de eerste steken.
Geleid de stof tijdens het naaien.

U kunt de naaisnelheid regelen met de snelheidsregelaar-schuifknop of met de langzaam naaien knop.


LET OP: Om ongelukken te voorkomen.

- Let op de punt van de naald.
- Trek of duw niet aan de stof, deze wordt automatisch getransporteerd door de machine.

5. Als u het einde van uw naad bereikt, druk op de start/stop knop of laat het voetpedaal los.
De naaldstoppositie is afhankelijk van de instelling van de naaldstoppositie knop.

6. Doe de naaivoet omhoog.

7. Verwijder de stof en snij de draden door met de draadafsnijder van achteren naar voren.



Bovendraadsensor

Als de bovendraad niet is ingeregen of gebroken, zal de machine automatisch stoppen.
Rijg de bovendraad opnieuw in en ga verder met naaien.

B. ACHTERUIT NAAIEN


Achteruit naaien gebruikt u om de uiteinden van uw naden te verstevigen.

U kunt achteruit naaien door de retourstik knop ingedrukt te houden. Zodra u de knop los laat, stopt de machine met achteruit naaien.

1. Plaats de stof in de positie waar de retoursteek gemaakt moet worden en doe de naaivoet omlaag.
2. Houd de retourstik knop ingedrukt
Naai 4-5 steken achteruit.
3. Laat de retourstik knop los en druk op de start/stop knop (of druk op het voetpedaal). Machine gaat weer vooruit naaien.
4. Aan het einde van de naad, druk en houd de retourstik knop ingedrukt en naai 4-5 steken achteruit.

LET OP:

- Afhankelijk van de snelheid van de machine, wanneer u op de retourstik knop drukt, gaat de machine een halve steeklengte naaien en vervolgens de retoursteek.
- Rechte steek "a2" heeft een ingebouwde retoursteek.
Zie pagina 31 hoe u deze steek gebruikt.






C. AUTOMATISCHE AFWERKSTEЕК

U kunt een afwerksteek aan het begin en aan het einde van uw naad maken.


1. Druk op de afwerksteekknop.
De knop gaat branden.
2. Begin met naaien.
De machine begint automatisch met een afwerksteek en naait daarna de gekozen steek.
a: Goede kant van de stof
b: Verkeerde kant van de stof
3. Als u het einde van uw naad hebt bereikt, druk eenmaal op de retourstik knop, er komt een afwerksteek en de machine stopt vervolgens automatisch.
a: Goede kant van de stof
b: Verkeerde kant van de stof

Om deze functie weer uit te schakelen, drukt u nogmaals op de afwerksteek knop en de knop gaat uit.



D. NAAIEN VAN HOEKEN

1. Stop de machine als u een hoek bereikt hebt.
Zorg dat de naald in de onderste positie staat (gebruik de naaldpositie knop of draai het handwiel naar u toe).
2. Doe de naaivoet omhoog.
3. Draai de stof.
4. Laat de naaivoet weer zakken en naai verder.



E. NAAIEN VAN DIKKE STOFFEN

LET OP: Om ongelukken of letsel te voorkomen.

Als u stof met een dikte van 6 mm of meer onder de naaivoet duwt, kan de naald breken en letsel veroorzaken.

e-1. BEGIN MET HET NAAIEN VAN DIKKE STOF


Als u dikke of zware stof naait, komt de voorkant van de voet naar boven en is het lastig netjes met naaien te beginnen. In dit soort gevallen kunt u het best het volgende doen:

1. Doe de naaivoet omhoog.
2. Druk op de vergrendelknop rechts achter op de standaard naaivoet (A) en doe de voet weer omlaag.

3. Begin met naaien.


Nu de voetscharnier is geblokkeerd, zal de stof netjes getransporteerd worden.

De voetscharnier zal automatisch tijdens het naaien worden ontgrendeld.




De persvoethefboom kan eventueel verder naar boven gedrukt worden om de dikke, zware stoffen eenvoudiger onder de naaivoet te plaatsen.

Op dit punt wordt de verhoogde naaivoet niet vastgezet. Wanneer u de persvoethefboom loslaat, keert de naaivoet terug naar de positie die in stap 1 is verhoogd.



e-2. NAAIEN OVER OVERLAPPINGEN


Geleid de stof met de hand als u over een overlapping naait.



F. BREEDTE VAN UW ZOOM

Maatlijnen op uw steekplaat laten u zien hoever de zoomrand van de middenpositie van uw naald verwijderd is.

Om de breedte van de naadtoeslag gelijkmatig te houden, geleid de stofrand langs deze maatlijnen.




G. OPHALEN VAN DE ONDERDRAAD

De naaimachine kan beginnen met naaien zonder de onderdraad naar boven te halen.

Wilt u bij het begin een langere onderdraad, haal dan de onderdraad naar boven als volgt:


1. Plaats de spoel in het spoelhuis en volg de aangegeven lijn zoals beschreven op pagina 19. Maar snijd de draad niet af.
2. Doe de naaivoet omhoog. Houd de draad losjes vast en druk twee maal op de naaldpositie knop, zodat de naald weer terug keert in de bovenste positie. Het handwiel draait één keer naar u toe.
3. Trek voorzichtig aan de bovendraad. De onderdraad komt naar boven als een lus.
4. Trek beide draden ongeveer 10 cm onder de naaivoet door naar achteren.
5. Plaats het spoelafdekplaatje terug. (Zie pagina 19)



RECHTSTIKKEN

De rechte steek die u kiest, hangt af van de stof die u wilt verwerken.


Steek	Naaivoet
a0 Rechte steek ((Midden naaldpositie)	Standaard naaivoet (A)
a1 Rechte steek (Linker naaldpositie)	
a2 Rechte steek (Met automatische afwerksteek)	



De naaldpositie kan worden gewijzigd door de steekbreedte aan te passen. (Zie pagina 15)


A. RECHTE STEEK (Nr. a0, a1)

1. Plaats de stof onder de naaivoet en doe deze naar beneden.
2. Houd de bovendraad losjes vast en begin te naaien. Geleid de stof licht met de hand.
3. Stop bij het bereiken van het einde van uw naad.
4. Doe de naaivoet omhoog en snijd de draad af.



B. RECHTE STEEK MET AUTOMATISCHE RETOURSTEEK (a2)


1. Plaats de stof onder de naaivoet en doe deze naar beneden.
2. Houd de bovendraad losjes vast en begin te naaien. Geleid de stof licht met de hand. De machine naait 4-5 steken vooruit, vervolgens 4-5 steken achteruit en daarna weer voorwaarts.
3. Als u het einde van uw naad bereikt, druk dan 1 maal op de retourstik knop. De machine naait opnieuw een paar steken achteruit en vervolgens weer vooruit en stopt dan automatisch.
4. Doe de naaivoet omhoog en snijd de draad af.



REKBARE STEKEN

Deze steken geven u de mogelijkheid sterke en flexibel stiksels te maken zonder kans op breuken of scheuren. Prima voor stof die makkelijk rafelt of voor gebreide stoffen. Deze steken zijn zeer geschikt om stevige stoffen als denim aan elkaar te naaien.


Steek		Naaivoet
a3	Zaagtandsteek rekbare stoffen (Midden naaldpositie)	Standaard naaivoet (A)
a4	Versterkte rechte steek (Midden naaldpositie)	
a9	Versterkte zigzag steek	



Wij raden u aan bij dit soort naaiwerk stretchnaalden te gebruiken om het overslaan van steken en draadbreuk te voorkomen.

Voorbeelden:

- a. Tas
- b. Zak
- c. Jasje
- d. Broek





ZIGZAG STEKEN

De naaimachine is in staat zigzag steken te vervaardigen van verschillende lengtes en breedtes, slechts door de steeklengte en/of -breedte te wijzigen.


Steek	Naaivoet
a6 Zigzag steek	Standaard naaivoet (A)
a7 Satijn steek	Satijnvoet (B)

Zigzag steken zijn uitstekend geschikt om twee stukken stof aan elkaar te naaien, te overlocken, te appliceren, en voor allerlei decoratief naaiwerk.
Zie pagina 35 voor overlocken.



SATIJN STEEK (a7)

Als u de satijn steek "a7" kiest, is de steeklengte veel korter afgesteld dan bij de normale zigzag steek. Gebruik bij deze steek de satijnvoet.




QUILT STEEK (handgenaaid effect)

Gebruik als bovendraad onzichtbaar nylon naaigaren of heel dun garen in de kleur van de bovenkant van de stof. Als onderdraad neemt u een kleur die contrasteert met de bovendraad.

Stel de bovenspanning op maximum.


Als u naait, zal de onderdraad naar boven getrokken worden en er uit zien als een handgemaakte traditionele quiltsteek.

Steek	Naaivoet
a5 Quiltsteek handgenaaid effect (Midden naaldpositie)	Standaard naaivoet (A)



LET OP:


Gebruik alleen voor middelzware of zware stoffen vanwege de verhoogde draadspanning.



MULTI ZIGZAG STEEK

Deze steek wordt gebruikt voor het herstellen van een scheur of elastisch band aannaaien.

Steek	Naaivoet
a8	Multi zigzag steek
	Standaard naaivoet (A)




A. HERSTELLEN

Verklein de steeklengte en begin met naaien.

B. ELASTISCH BAND NAAIEN


Pull elastic Leg de band zowel voor als achter de naald bij het naaien.




APPLICEREN

Naai een gekochte of zelfgemaakte applicatie op de stof.

Steek	Naaivoet
a6	Zigzag steek
b7	Applicatie steek
	Standaard naaivoet (A)




1. Fixeer de applicatie met rijgsteek, textiellijm of plakbaar vlies op de stof.
2. Naai zo dicht mogelijk langs de randen van de applicatie.
Als de hoek te scherp is, verklein dan de breedte van de steek.



Naaïen van scherpe hoeken

Plaats de naald in zijn laagste positie en doe de naaivoet omhoog. Draai vervolgens de stof om de naald in de gewenste naairichting.



RANDEN AFWERKEN

Voorkomt het rafelen van de onafgewerkte kanten van stoffen.

Steek	Naaivoet
a6, b0-b2 (standaard breedte of breder)	Overlock-voet (C)
a6(breedte: smal), a8	Standaard naaivoet (A)

⚠ LET OP: Om ongelukken te voorkomen

De overlockvoet moet u alleen gebruiken voor bovengenoemde steken en de steekbreedte mag niet smaller zijn dan de standaard breedte.

Voordat u gaat naaien, draai eerst het handwiel naar u toe om te controleren of de naald de naaivoet niet raakt.

Het is mogelijk dat de naald de naaivoet raakt en breekt als u deze voet bij andere steken en steekbreedtes gebruikt.

A. GEBRUIK VAN DE OVERLOCKVOET (C)

Druk de stof zodanig tegen de geleiderplaat van de overlockvoet dat de naald op de rand van de zoom komt.

- Deze steek voorkomt het rafelen van de stof.
- Deze steken kunnen tegelijkertijd gewone steken als overlock steken naaien. Gebruik de standaard naaivoet voor badstof fabric of gebreide stof, bij een overlockvoet kan deze in de stof blijven haken.
- Deze steek is bijzonder geschikt om dunne en lichtgewicht stoffen te overlocken.








B. GEBRUIK VAN DE STANDAARD NAAIVOET

Plaats de voet zo dicht mogelijk langs de rand van de stof.

- Geschikt voor dikke of rekbare stoffen.
- Geschikt voor smalle zigzagbreedte.
- U kunt eventueel ook de stof afknippen als u binnen de stof naait.

OPMERKING:


Let op dat u niet in de draden van uw naad knipt.



BLINDZOMEN

De blindzoomsteek is aan de bovenzijde van de stof nagenoeg onzichtbaar.
Deze steek wordt gebruikt voor het zomen van rokken en broeken.

Steek	Naaivoet
b3	Blinde zoom voor standaard stof
b4	Blinde zoom voor standaard of rekbaar stof



- Vouw de stof zoals afgebeeld.
 - Gemiddelde tot zware stoffen
 - Lichte stoffen
 - Verkeerde kant van de stof
 - Gelockte rand

Zorg ervoor dat de goede kant en de verkeerde kant van de stof goed gevouwen zijn.

- Plaats de vouwlijn van de stof tegen stofgeleider (e) van de blindzoomvoet. De stofgeleider (e) is verstelbaar met schroef (f).


- Stel schroef (f) zodanig dat de naald maar net de gevouwen rand (g) van de stof raakt op het moment dat deze naar links komt.

Draai de schroef naar u, de geleider beweegt naar rechts, draai de schroef naar de andere kant, de geleider beweegt naar links.

Als u een steek selecteert terwijl de naald omhoog staat, komt de naald aan de linkerkant in de stof.

- Naai de zoom met voorzichtig langs de geleider.


- Draai de stof om als u klaar bent.
 - Verkeerde kant van de stof
 - Goede kant van de stof



KNOOPSGATEN NAAIEN

Deze naaimachine heeft 6 verschillende knoopsgaten. U kunt de breedte van elke knoopsgat in 2 - 3 stappen wijzigen.

Steek	Naaivoet
c0	Knoopsgat voor normale en dunne stoffen
c1	Oogknoopsgat voor zware stoffen
c2	Oogknoopsgat met versterkte cordonsteken
c3	Knoopsgat (smal) met ronde kant voor lichte tot middelzware stoffen
c4	Knoopsgat met ronde kant en dwarssteken
c5	Knoopsgat voor rekbare stoffen



1. Markeer de positie en de lengte van het knoopsgat op de stof.

a: Starting position of the sewing

2. Plaats de knoop achter in de knoopsgatvoet.

* Zonder knoop: stel de knoophouder van de voet in op de diameter + de dikte van de knoop.

b: lengte + dikte van de knoop.

3. Doe de bovendraad door het gat van de knoopsgatvoet en voer de draad naar links.

4. Plaats de stof zodanig onder de voet, dat het begin van het knoopsgat precies midden voor in de knoopsgatvoet zit. Laat de voet nu zakken.


c: Duw het frame van de knoopsgatvoet naar achteren zodat er geen opening is tussen het frame en de knoopsgatvoet.

5. Trek de knoopsgat hevel helemaal naar beneden.


LET OP:

Als de knoopsgat hevel niet goed naar beneden is, zal de start/stop knop rood branden, er worden 2 of 3 steken genaaid en de machine zal dan stoppen.


6. Houd de bovendraad losjes vast en begin met naaien.




7. De machine zal het knoopsgat naaien als aangegeven in de schema's en automatisch stoppen als het knoopsgat klaar is.



8. Doe de voet omhoog en snijd de draad af.
Teneinde nogmaals hetzelfde knoopsgat te naaien, doet u de naaivoet omhoog en gaat u terug naar de oorspronkelijke positie.



9. Snijd voorzichtig het knoopsgat open met het tornmes. Om de tremsjes niet te beschadigen, gebruik een speld als stopper.
Voor knoopsgaten "c1" en "c2" wordt een gat geponst met een optioneel verkrijgbare gaatjesponser en vervolgens uitgesneden met een tornmes voor een strakke afwerking. Leg bij het openen van het knoopsgat karton onder je stof.



Steek c5: Knip en verwijder de springsteek.

! LET OP: Om ongelukken te voorkomen.


Bij het gebruik van een tornmes, houd geen vingers in het pad van de tornmes.

A. ALS U REKBARE STOFFEN GEBRUIKT

Plaats wat versterkingsmiddel als papier of vlies achter de stof om een mooi knoopsgat te verkrijgen.


OPMERKING:

De steekdichtheid van uw knoopsgat kunt u stellen met de steeklengte.



KNOPEN AANNAAIEN

Steek	Naaivoet
c9	Standaard naaivoet (A)



1. Laat de transporteur zakken door de transport verzinkknop naar links te verplaatsen.
2. Bevestig de standaard voet en plaats de knoop met twee gaten direct onder het naaldgat van de voet.
3. Druk het knopje rechts achter op de standaard naaivoet (A) in en doe de voet weer omlaag.
4. Pas de steekbreedte aan zodat de naald in het linkergat van de knoop zakt.
5. Draai het handwiel met de hand naar u toe zodat de naald in het rechtergat van de knoop zakt. Wellicht dient de steekbreedte aangepast te worden.



LET OP: Om ongelukken te voorkomen.

Zorg ervoor dat de naald tijdens het naaien niet de knoop raakt. Anders kan de naald breken.


6. Naai langzaam totdat de machine automatisch stopt.
7. Doe de naald en naaivoet omhoog en snijd de draden af, maar laat hierbij een lengte over van ca. 10 cm.
8. Door aan de spoeldraad te trekken haalt u de bovendraad naar onderen. Knoop deze samen.
9. Na het naaien, verplaats de transporteur verzinkknop naar rechts.

OPMERKING:

Om een knoop aan te naaien met vier gaten, volg dan de bovenstaande procedure voor de eerste twee gaten. Doe dan de naaivoet een klein stukje omhoog en verplaats de stof zodanig dat u de andere twee gaten kunt naaien, afzonderlijk of gekruist.


A. Draadbeen

Knopen op jassen en colberts hebben een draadbeen om ze van de stof af te laten staan. Plaats een speld of naald boven op de knoop tussen de gaten en naai over de speld of naald. Trek de draad naar de achterkant van de knoop en draai hem om de andere draden heen en maak zodoende een draadbeen. Maak het uiteinde van de draad goed vast.



AUTOMATISCHE CORDON STEEK EN STOPSTEЕК

Steek	Naaivoet
c6	Cordon steek om gebieden te verstevigen die onder spanning staan, zoals hoeken van zakken
c7	Stopsteek, verstellen en overige toepassingen



1. Stel de grootte van het cordon in door middel van de knopshouder aan de achterkant van de voet.

a = Lengte van het cordon

2. Doe de bovendraad door het gat van de knoopsgatvoet en voer de draad naar links.

3. Plaats de stof zodanig onder de voet, dat uw beginpunt midden voor in de knoopsgatvoet zit. Laat de voet nu zakken.

* Als uw cordon zich op de rand van dikke stof bevindt, zoals een broekzak, gebruik dan een stuk stof of karton (b) van dezelfde dikte om de voet te ondersteunen.

4. Trek de knoopsgat hevel helemaal naar beneden.


LET OP:

Als de knoopsgat hevel niet goed naar beneden is, zal de start/stop knop rood branden, 2 of 3 steken worden genaaid en de machine zal stoppen.

5. Houd de bovendraad losjes vast en begin met naaien.

6. De machine zal de cordon steek of de stopsteek naaien zoals afgebeeld. De machine stopt automatisch.

7. Doe de voet omhoog en snijd de draad af.




RITSEN INZETTEN (GECENTREEERDE RITS / OVERLAPTE RITS)_____

Steek	Naaivoet
a0 Rechte steek (Midden naaldpositie)	Ritsvoet (E)

OPMERKING: Wat is "rijgen"?

Het is aan te raden om eerst de stof tijdelijk te naaien met lange en losse steken om te voorkomen dat de stof gaat verschuiven.



A. GECENTREEERDE RITS

1. Leg de goede kanten van de stof op elkaar en rijg tot het einde van de opening.

- a: Hechtsteken
- b: Einde van de opening
- c: Rijgsteken
- d: Verkeerde kant van de stof

2. Open en strijk de naadtoeslag.
Rijg de ritssluiting op zijn plaats.

- d: Verkeerde kant van de stof
- e: Onderkant van de rits

Plaats de rits met de voorkant naar beneden op de naadtoeslag met de tanden tegen de zoomrand. Rijg de rits aan de stof. Open de rits.

3. Bevestig de ritsvoet.


Bevestig de linkerkant aan de voethouder als u de rechterkant van de rits vastnaait, en de rechterkant van de ritsvoet als u de linkerkant van de rits vastnaait.

4. Naai de linkzijdige van de rits vast van onder naar boven.

Naai op een afstand van 0,7 - 1,0 cm vanaf de zoom.

5. Verplaats de naaipositie naar de onderzijde van de rits. verplaats de voet naar de andere kant op de voethouder en naai vervolgens dwars over de onderzijde en dan de andere zijde van de rits.

Verwijder de rijgsteken en strijk alles glad.




⚠ LET OP: Om ongelukken te voorkomen.

De ritsvoet mag alleen gebruikt worden in combinatie met rechte steek (a0) naaldpositie Midden. Voordat u gaat naaien, controleer eerst of dat de naald de naaivoet niet raakt door het handwiel met de hand naar u toe te draaien. Als u andere steken steken met deze naaivoet naait, loopt u kans dat de naald de voet raakt en breekt.

B. OVERLAPTE RITS


1. Leg de goede kanten van de stof op elkaar en rijg tot het einde van de opening.
a: Hechsteken
b: Einde van de opening
c: Rijgsteken
d: Verkeerde kant van de stof
2. Vouw de bovenste naadtoeslag geheel terug.
Vorm met de onderste naadtoeslag een 3 mm vouw.
3. Bevestig de ritsvoet.
Bevestig de linkerkant van de ritsvoet aan de voethouder als u de rechterkant van de rits vastnaait, en de rechterkant van de ritsvoet als u de linkerkant van de rits vastnaait.
4. Naai de linkerzijde van de rits vast vanaf het einde van de opening.
Zorg ervoor dat de ritsvoet de tanden van de rits (f) niet raakt.
5. Draai de goede kant van de stof naar boven en naai de onderzijde en andere zijde van de rits.
Naai op een afstand van 0,7 - 1,0 cm vanaf de stofvouw.
6. Stop 5 cm van de bovenkant van de rits.
Verwijder de rijgdraden en open de rits. Naai de rest van de rits vast.



OPEN DE RITS TIJDENS HET NAAIEN

1. Stop met stikken voor u de runner bereikt.
Indien de naald in de bovenste positie staat, laat de naald in de stof zakken.
2. Breng de naaivoet omhoog.
3. Open de rits.
4. Doe de naaivoet weer omlaag en vervolg het naaien.


a: Runner



SCHULPZOMEN


Deze steken worden gebruikt voor randen bij dames- en kinderkleding, of tafelkleden.

Steek	Naaivoet
b8 Schulpzoom	Standaard naaivoet (A)
b9 Schulpzoom rand	Satijnvoet (B)




A. SCHULPZOOM

1. Vouw de goede kanten van de stof tegen elkaar aan en zoom langs de kant.
2. Knip de stof langs de naad af en laat een naadtoeslag van 3 mm. Knip de naadtoeslag voorzichtig in.
3. Draai de stof om en druk de zoom naar buiten en pers de zoom.



B. SCHULPZOOM RAND

1. Naai de zoom.
Zorg ervoor dat de steken niet over de rand komen.
2. Knip de stof vlak langs de schulpzoom af, zonder de draad te raken.




U kunt ook schulpzomen maken met steken 77 en 78.
Gebruik in dit geval de satijnvoet.


PATCHWORK

Patchwork wordt gebruikt om verschillende stoffen aan elkaar te naaien en te decoreren.

Steek	Naaivoet
b5, b6	Standaard naaivoet (A)




1. Plaats de 2 stukken stof met de goede kanten op elkaar en naai deze aan elkaar.
2. Vouw en strijk de zoom open.
3. Naai en zorg ervoor dat de steken aan beide kanten van de stof evenredig verdeeld worden.



DECORATIEVE STEKEN

Gebruik deze steken bijvoorbeeld voor decoratieve zomen of siersteken. Als u erg dunne of rekbare stof gebruikt verstevig de stof dan met een tijdelijke versteviging zoals vlieseline.

Steek	Naaivoet
00-89	Satijnvoet (B)



NAAIEN VAN EEN OOG

Deze steek wordt gebruikt voor het maken van gaatjes in ceintuurs en overige toepassingen.



Steek		Naaivoet
c8	Oog	Satijnvoet (B)

U kunt kiezen uit 3 afmetingen van ogen door het veranderen van de steekbreedte.

1. Plaats de stof onder de naaivoet en laat deze zakken.
Start de machine.
De machine naait het oog en stopt automatisch.
2. Doe de naaivoet omhoog en snijd de draad af.
3. Maak een gat in het midden van het oog.
Leg bij het openen van het gat karton onder de stof.

OPMERKING:


De gaatjesponser is een optionele accessoire.




BIEZEN NAAIEN

Biezen worden gebruikt om bijv. blouses te decoreren, etc.

Steek	Naaivoet
a0 Rechte steek (Midden naaldpositie)	Standaard naaivoet (A)





1. Strijk de stof in plooiën.
2. Naai een bies maar maak de vouw niet te scherp.
3. Leg de vouwen in één richting door te strijken.



QILTEN

Gebruik een quiltgeleider om opeenvolgende rijen te naaien op gelijke afstand.
Steek de quiltgeleider in het gat van de persvoethouder en stel de gewenste afstand in.


Steek	Naaivoet
a0 Rechte steek (Midden naaldpositie)	Standaard naaitvoet (A) Quiltgeleider



TWEELINGNAALD

Interessante decoratieve steken kunnen worden gemaakt door tweelingnaalden te gebruiken en de machine in te rijgen met twee verschillende kleuren garen. Probeer het eerst altijd uit op een proeflapje voor de juiste instellingen.

Steek	Naaivoet
Alle steken behalve b0 - b4, c0 - c9 kunnen met een tweelingnaald worden genaaid.	Standaard naaivoet (A)
	Satijnvoet (B)



! LET OP: Om ongelukken te voorkomen.

- Gebruik alleen naalden die voor deze machine zijn ontworpen. Andere naalden kunnen breken.
- De naaldinrijger kan niet worden gebruikt bij de tweelingnaald. Rijg elk naalddoog met de hand in.

- Verwijder de enkele naald en plaats de tweelingnaald.
- Rijg de eerste draad in zoals u gewend bent door het volgen van het inrijgpad.
- Rijg de linkernaald in met de hand van voor naar achter.
- Plaats de extra garenpen met viltten ring in de daarvoor bestemde opening.
- Plaats de tweede garenklos en rijg de tweede draad in op dezelfde manier als de eerste draad.
- Haak de draad niet achter de draadgeleider van de naaldstang voor betere resultaten. Rijg de rechternaald in met de hand van voor naar achter.
- Druk op de tweelingnaald toets. Het indicatielampje van de tweelingnaald toets gaat branden en de steekbreedte wordt automatisch verkleind.

! LET OP: Om ongelukken te voorkomen.


Als de tweelingnaald modus niet wordt ingeschakeld, kan de naald op de steekplaat of de naaivoet terechtkomen en breken.

- Naai altijd eerst op een proeflapje.
Opmerking:
Het resultaat kan per steek verschillend zijn.
- Naai uw project.

De tweelingnaald modus blijft ingeschakeld totdat opnieuw de tweelingnaald toets wordt ingedrukt of de machine wordt uitgezet.

OPMERKING:

- Naaien met een tweelingnaald kan worden gebruikt bij nuttige en decoratieve steken door op de tweelingnaald toets te drukken.
- Het resultaat is afhankelijk van de soort stof, mogelijk wordt de stof niet goed doorgevoerd bij steken met een korte steeklengte en de draad raakt dan verward. Stel in de geval de steeklengte groter in of gebruik een tussenvoering om de stof te verstevigen.




<<Vervolg van vorige pagina.>>

- In de volgende gevallen kan de tweelingnaaldmodus niet gebruikt worden, er klinkt een pieptoon en het indicatie-lampje van de tweelingnaald toets gaat knipperen.
 - a. De tweelingnaald toets wordt ingedrukt terwijl er een steek is geselecteerd die niet gebruikt kan worden.
 - b. Als de tweelingnaald modus is ingeschakeld en er wordt op de start/stop knop gedrukt terwijl er een steek is geselecteerd niet gebruikt kan worden.

NAAIEN MET DE VRIJE ARM

Door het verwijderen van de aanschuiftafel krijgt u de beschikking over de vrije arm.
U kunt eenvoudig armsgaten, onderkant van de mouw-zoom en zomen van broeken naaien.

- Zie pagina 7 voor "VERWIJDEREN VAN DE AANSCHUIFTAFEL"
- Zie pagina 36 voor "BLINDZOMEN"



ONDERHOUD



GEVAAR: Om ongelukken of elektrische schokken te voorkomen.

Haal de stekker uit het stopcontact voor u enig onderhoud pleegt.


OPMERKING:

- * Deze naaimachine heeft een LED lamp. Indien het lampje niet brandt, neem contact op met uw dealer.
- * Het is niet nodig om de naaimachine te oliën.
- * In het geval dat de machine vuil wordt, sprenkel een kleine hoeveelheid mild reinigingsmiddel op een zachte doek en veeg uw machine schoon. Gebruik geen thinner of benzine!

A. SPOELHUIS

Verwijder het spoelafdekplaatje en de spoel en reinig het spoelhuis met een borsteltje.

- a: Spoelhuis
- b: Transporteur



B. GRIJPER EN TRANSPORTEUR

Verwijder de steekplaat en maak de grijper en de transporteur regelmatig schoon.



LET OP: Om ongelukken te voorkomen.

Let op de punt van de naald.

1. Verwijder de onderstaande items:

- Aanschuiftafel
- Naald
- Naaivoet
- Persvoethouder
- Spoelafdekplaatje
- Spoel

a: Schroevendraaier voor steekplaat

b: Steekplaatschroeven


2. Verwijder de steekplaat vanaf de rechterkant.

3. Verwijder het spoelhuis (c).

4. Maak de grijper (d), de transporteur en het spoelhuis schoon met het stofkwastje en vervolgens met een zachte, droge doek.

5. Zet het spoelhuis terug in de grijper, zodanig dat de punt (f) tegen de stopper (g) valt zoals in de afbeelding.

6. Plaats de steekplaat terug in de machine (h). Lijn de gaten (i) uit met de pinnen (e) in afbeelding 4. Draai de steekplaatschroeven weer vast.



FOUTMELDINGEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING	PAGINA
	Systeemfout	Systeemfout. De garenwindschakelaar in de machine is beschadigd. (Neem contact op met uw verkoper.)	-
	Aan/uit-schakelaar op AAN gezet terwijl er op de start/stop knop wordt gedrukt. Aan/uit-schakelaar op AAN gezet terwijl er op de retourstik knop wordt gedrukt. Aan/uit-schakelaar op AAN gezet terwijl er op de langzaam naaien knop wordt gedrukt. Aan/uit-schakelaar op AAN gezet terwijl er op de naaldpositie knop wordt gedrukt.	Laat de start/stop knop los. Laat de retourstik knop los. Laat de langzaam naaien knop los. Laat de naaldpositie knop los.	8, 9 8, 9 8, 9 8, 9
	Aan/uit-schakelaar op AAN gezet terwijl er op het voetpedaal wordt gedrukt.	Laat het voetpedaal los.	8




VERHELPEN VAN STORINGEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING	PAGINA
De bovendraad breekt	De machine is niet goed ingeregen. De draad zit foutief rondom de spoel. De naald zit niet goed. De draadspanning zit te strak. Verkeerde garendikte of slechte kwaliteit.	Rijg de machine opnieuw in. Verwijder de foute draad. Plaats de naald opnieuw. Verstel de draadspanning. Kies het juiste garen.	20 48 25 16 25
De spoeldraad breekt	De onderdraad is niet juist ingeregen. Draad zit verstrengeld in het spoelhuis. Vuil in het spoelhuis.	Wind de spoel opnieuw op. Verwijder de verstrengelde draad Maak het spoelhuis schoon.	19 48 49
Machine slaat steken over	De naald zit niet goed. Botte of kromme naald. Verkeerde naalddikte. (Bij verwerking van rekbaar stoffen.)	Plaats de naald opnieuw. Plaats een nieuwe naald. Kies de juiste naald. (Gebruik stretch naalden.)	25 25 25
De stof rimpelt	De machine is niet goed ingeregen. De onderdraad is niet juist ingeregen. Botte naald. Draadspanning staat te strak afgesteld.	Rijg de machine opnieuw in. Rijg de onderdraad opnieuw in. Plaats een nieuwe naald. Stel de draadspanning bij.	20 19 25 16
De machine maakt loze steken of lussen	De onderdraad is niet juist ingeregen. De machine is niet goed ingeregen. De draadspanning staat niet goed.	Rijg de onderdraad opnieuw in. Rijg de machine opnieuw in. Corrigeer de draadspanning.	19 20 16
De steek is misvormd	Niet de goede naaivoet wordt gebruikt. De draadspanning staat niet goed.	Gebruik de juiste voet. Stel de draadspanning bij.	31- 16
De naaldinrijger werkt niet goed	De naald staat niet in de hoogste positie. De naald zit niet goed. De naald is krom.	Doe de naald omhoog. Plaats de naald opnieuw. Plaats een nieuwe naald.	9,11 25 25
De stof wordt niet goed getransporteerd	De transporteur is verzonken. Steeklengte is niet geschikt voor de stof. Pluis en draad opgehoopt rondom de transporteur.	Zet de transporteur omhoog. Pas de steeklengte aan. Maak de ruimte rondom de transporteur	10 14 49
Naaldbreuk	Er wordt aan de stof getrokken. De naald raakt de naaivoet. De naald is niet juist geplaatst. Verkeerde naalddikte of verkeerd garen voor de gekozen stof.	Trek niet aan de stof. Kies de voet die bij de steek hoort. Plaats de naald correct. Kies de juiste naalddikte en het juiste garen.	26 31- 25 25
De machine loopt moeizaam	Pluis en draad opgehoopt rondom de transporteur en de grijper.	Maak de grijper en de transporteur schoon.	49
De machine doet niets Start/stop knop brandt ...Groen ...Rood ...Rood	De stekker zit niet in het stopcontact. De aan/uitschakelaar staat op uit. De boven- of onderdraad is gebroken of niet gedetecteerd. Asje van de spoelwinder staat naar rechts. De naaivoet staat niet in de lage positie. Bij het maken van knoopsgaten: - De knoopsgathevel is niet helemaal naar beneden. - De knoopsgatvoet is niet gemonteerd.	Steek de stekker in het stopcontact. Zet de schakelaar aan. Rijg de boven- of onderdraad opnieuw in. Duw het asje naar links. Breng de naaivoet omlaag Doe de hevel naar beneden. Plaats de knoopsgatvoet.	8 8 19, 20 19 10 37, 40 37, 40
LED-lamp brandt niet Pieptoon klinkt niet	Instellingen staan op UIT.	Zet de instellingen op AAN.	17



SPECIFICATIES

Nominale spanning	100–240V
Nominaal verbruik	55W
Frequentie	50-60Hz
Licht	LED
Afmetingen machine (mm) Lengte x Breedte x Hoogte	427 x 196 x 300
Nettogewicht (kg)	7.6



LEWENSTEIN

2e Poellaan 20
2161 CJ Lisse
Nederland
Tel: 0252-745190
Email: info@lewenstein.eu



